



Receiver REC 300 Digital

lt Naudojimo instrukcija


Naudojimo instrukcija

STABILA REC 300 Digital - tai paprastai valdomas imtuvas, skirtas greitai aptikti besisukančius lazerius. REC 300 Digital imtuvu galima priimti besisukančių lazerių spindulius, net jei šių spindulių nebemato žmogaus akis.

Atstumas iki padėties „linijoje“ rodomas kaip skaitmeninė matavimo reikšmė.

Mes stengėmės kuo aiškiau ir suprantamiau aprašyti, kaip prietaisas veikia bei kaip juo naudotis. Bet jei Jums vis tiek kils klausimų, prašome skambinti mūsų konsultantams šiais telefonų numeriais: +49 / 63 46 / 3 09-0

Prietaiso dalys



1. Pagrindinis jungiklis
2. Garso reguliatorius
3. Tikslumo mygtukas
4. Mygtukas matavimo vienetas
5. Skystųjų kristalų ekranas
6. Gulstainis
7. Garso signalizavimo prietaisas

8. Lazerio priėmimo langas 100 mm
9. Padėties „linijoje“ žymės
10. Baterijų dėklo dangtelis
11. Laikiklių prijungimo sriegis
12. Nukreipiamosios išgręžtos angos
13. Nuo smūgių apsaugantis įtaisas

Naudojimo pradžia

Paspauskite pagrindinį jungiklį (1). Garso signalas ir trumpai įsižiebęs ekranas patvirtina, kad prietaisas įjungtas. Dabar vykdomas automatinis kalibravimas.

1.



Pagrindinis jungiklis

2.



CAL

Automatinis
kalibravimas

Norėdami prietaisą išjungti, 1 kartą spustelėkite (2 sek.) pagrindinį jungiklį. Prietaiso nenaudojant, šis išsijungia automatiškai po 30 minučių.

Aukščių skirtumo rodmuo : analoginis

2o ekrano rodmėnų pakopos rodo skirtumą nuo lazerio linijų vidurio. Vidurinis brūkšnelis rodo REC 300 Digital padėtį „linijoje“. Rodyklė didėja, kai atitolstama nuo padėties „linijoje“.



Greitas pypsėjimas
= per aukštai / atgal

Nepertraukiamas
signalas = „ant linijos“

Lėtas pypsėjimas =
per žemai / pirmyn

Garso signalai

Garso stiprumo nustatymas

Spaudinėjant mygtuką (2) paeiliui, reguliuojamas garsas: garsiai (a), tyliai (b) arba išjungti.

Kai garso signalas yra išjungtas, tik trumpas pyptelėjimas rodo, kada buvo priimtas lazerio spindulys.

(a)




(b)



Aukščių skirtumo rodmuo : skaitmeninis

Atstumas iki padėties „linijoje“ rodomas skaitmeniniais skaitmenimis



Matavimo režimai

Tikslumo nustatymas



Tikslumo mygtukas

Simboliai rodomi nuolat



Tikslus
± 1,0 mm
± 0,05 in
± 1/16 in
± 0,005 ft



Apytikslis
± 5,0 mm
± 0,2 in
± 1/4 in
± 0,02 ft

Rodmuo pasirodo tik trumpam

~ 1 sek


Prietaisą išjungus, pasirinkti nustatymai išsaugojami atmintyje

Matavimo vienetų nustatymas

Rodmuo pasirodo tik trumpam ~ 1 sek



Mygtukas
matavimo vienetas



Prietaisą išjungus, pasirinkti nustatymai išsaugojami atmintyje

Baterijų keitimas

Rodmuo



Pilnas:
Baterijos
įkrautos



Pusiau pilnas:
Pradinis
įspėjimas



Tuščias:
Baterijų ener-
gijos pakaks
dar maždaug
30 minučių



Blykčiojimas:
Pakeiskite
baterijas!

Atidarykite baterijų dėžutės dangtelį (10) rodyklės kryptimi. Įdėkite naujas baterijas į joms skirtą dėžutę pagal nurodytus simbolius.

2 x 1,5V

Mignon baterijos šarminės,
AA dydžio, LR 6

**Mignon
AA
LR6**




Išimkite elementus, jei prietaisas bus
ilgesnį laiko tarpą nenaudojamas !



Baterijų dėklo dangtelis: nepraleidžiantis vandens, nuo vandens ir dulkių apsaugoma, dangtelį prispaudus prie tarpiklio. IP67

Laikikliai

1. Tvirtinimo varžtas, skirtas tvirtinti prie galinės imtuvo
2. Fiksatoriai - padeda greitai ir saugiai pritvirtinti laikiklius prie imtuvo.
3. Nuskaitymo atrama
4. Fiksuojamasis varžtas: sukant jį, laikikliai su imtuvu yra pritvirtinami prie matuoklio arba vėl atleidžiami.
5. Judė prispaudžiamoji kaladėlė, skirta tvirtinimui prie matuoklio.



Priežiūra

Valymas: dulkių ir nešvarumų, esančių ant imtuvo ir ekrano lango, nevalykite sausa šluoste arba šiurkščiomis priemonėmis, nes galite subraižyti langą. Patariame naudoti minkštą šluostę, švelnias valymo priemones ir vandenį. Jei reikia, prietaisą taip pat galima trumpam panardinti į vandenį, nuplauti vandens srove iš čiaupo arba apipurkšti nestipria vandens srove iš žarnos. Nenaudokite kitų skysčių, išskyrus vandenį arba stiklo valiklį, nes galite pažeisti plastiko paviršius.


Draudžiama

- naudoti prietaisą be instrukcijos;
- naudoti ne pagal paskirtį;
- atidaryti imtuvą, išskyrus baterijų dėklą;
- keisti ir modifikuoti prietaisą.



Nurodymai

- Asmenys, naudojantys šį imtuvą, turi būti perskaitę ir supratę šią naudojimo instrukciją ir perduodami prietaisą atkreipti dėmesį į tai, kad ir kiti jos laikytųsi.
- Periodiškai turi būti atliekami kalibravimo arba bandomieji matavimai, ypač po ilgesnio, nei numatyta, prietaiso naudojimo, o taip pat po svarbių matavimo darbų.
- Lazerinio prietaiso vietos parinkimas ir nustatymas:
Statydami lazerinį prietaisą, atkreipkite dėmesį į tai, kad lazerio spindulys neatsispindėtų nuo blizgių paviršių.
Šiuos atspindžius gali priimti imtuvas ir rodmenys gali tapti netikslūs!



Utilizavimo programa ES klientams:

Pagal EEJ atliekų direktyvas STABILA siūlo nebetinkamų naudoti elektroninių produktų utilizavimo programą.

Daugiau informacijos rasite: +49 / 6346 / 309-0



Tehninės savybės

Tikslumas	Tikslus:	± 1,0 mm	0,05 in	1/16 in	0,5/100 ft
	Apytikslis:	± 5,0 mm	0,20 in	1/4 in	2,0/100 ft
Signalų priėmimo spektras:	610 nm - 780 nm				
Akustinis signalas:	garsiai : ~ 105 dBA tyliai: ~ 85 dBA				
Elementai:	2 x 1,5V Mignon baterijos šarminės, AA dydžio, LR6				
Veikimo trukmė:	70 valandų				
Automatinis išjungimas:	30 minutės				
Veikimo temperatūros diapazonas:	-20°C iki +60°C				
Laikymo temperatūros diapazonas:	-40°C iki +70°C				

Techniniai duomenys gali būti keičiami.

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany



www.stabila.com