



Sikkerhetsinformasjon
Li-ion-batteripakken



Bruksanvisning STABILA li-ion-batteripakke og nettadapter

Viktige anvisninger



- Les nøye gjennom sikkerhetsinformasjonen og bruksanvisningen.
- Denne bruksanvisningen må tas vare på og legges med dersom apparatet skifter eier.
- Ta vare på all sikkerhetsinformasjon og anvisninger for fremtidig bruk.

A Sikkerhetsinformasjon:

- A1 Nettadapteren og li-ion-batteripakken må kun brukes av fagpersonale!
- A2 Oppbevares utilgjengelig for barn!
- A3 Apparatet skal ikke brukes i eksplosjonsfarlige eller farlige omgivelser! Nettadapteren skal kun brukes innendørs. Den skal plasseres på et tørt, rent og kjølig sted.
- A4 **Pass på at det ikke oppstår kortslutning!**
Kortslutning vil føre til svært rask og kraftig oppvarming. Dette kan resultere i brann eller eksplosjon. I tilfelle brann må den ikke slukkes med vann, men med sand eller brannteppe. Nettadapteren og li-ion-batteripakken må derfor ikke komme i kontakt med metalleder eller væsker. Aldri legg eller plasser batteripakken på metallflater eller i nærheten av metallgjenstander (f.eks. skruer, binderser osv.).
- A5 Hvis væske renner ut av li-ion-batteriet og kommer i kontakt med hud eller øyne, må du skylle det berørte området grundig med rent vann og kontakte lege.
- A6 Av sikkerhetsmessige årsaker og på grunn av CE-merkingen er det ikke tillatt å foreta endringer på nettadapteren og li-ion-batteripakken. Nettadapteren og li-ion-batteripakken må ikke åpnes!
- A7 Kontroller nettadapteren, li-ion-batteripakken, nettpluggen og kabelen regelmessig for skader. Ikke bruk apparater med skadde kabinett eller kabler.
- A8 Li-ion-batteripakken må beskyttes mot varme, f.eks. sterk sol, oppbevaring i biler som står i solen osv.
- A9 Ved flytting fra kalde til varme omgivelser kan det oppstå kondens. Bruk aldri nettadapteren og li-ion-batteripakken hvis de er tilsmusset eller våte. Ved fukt må du la dem tørke tilstrekkelig lenge før bruk.
- A10 Adapterpluggen må aldri settes i stikkontakten uten nettadapteren.

B Forskriftsmessig bruk:

- B1 Nettadapteren er beregnet for lading av STABILA li-ion-batteripakken. Li-ion-batteripakken skal kun lades med ladere godkjent av STABILA. Andre strømkilder kan forårsake skader på li-ion-batteripakken.
- B2 Li-ion-batteripakken skal kun brukes til apparater godkjent av STABILA.
- B3 Reparasjoner på li-ion-batteripakken og nettadapteren må kun utføres av elektrikere!

C Før bruk:

- C1 Kontroller at strømnnettets spesifikasjoner stemmer overens med nettadapterens spesifikasjoner før bruk. Nettadapteren er egnet for strømnnett med 100–240 VAC.
- C2 Sett en pluggadapter på nettadapteren som passer til elkontaktsystemet.
- C3 Lad li-ion-batteripakken fullstendig opp før bruk (se ladeindikatoren).

D Lading og vedlikehold av li-ion-batteripakken:

- D1 Ladetiden er ca. 8 timer. Etter ca. 4 timer er li-ion-batteripakken ca. 80 % oppladet.
- D2 La aldri li-ion-batteripakken blir fullstendig utladet. Hvis ladeindikatoren på apparatet viser for lav batterikapasitet, må li-ion-batteripakken lades på nytt. Li-ion-batteripakken vil ikke skades hvis den er koblet til nettadapteren over lengre tid.
- D3 Lading må kun skje i temperaturområdet 0 °C til 40 °C!
- D4 Ytelsen til li-ion-batteripakken er temperaturavhengig.

Ladeindikatoren på li-ion-batteripakken:

	LED lyser	li-ion-batteripakken lades
	LED slått av	ingen tilkobling til strømmettet
	LED blinker langsomt	li-ion-batteripakken er fulladet
	LED blinker raskt	ladefeil ladetemperatur < 0 °C eller > 40 °C, eller ladespenning for høy/lav eller li-ion-batteripakken defekt

E Oppbevaring:

- E1 Nettdapteren og li-ion-batteripakken må oppbevares på et tørt og kjølig sted.
- E2 Ikke oppbevar li-ion-batteripakken sammen med andre metallgjenstander (f.eks. binderser, verktøy, mynter osv.) eller i metallbeholdere.

F Transport:

Ved transport eller forsendelse av li-ion-batteripakken må den pakkes inn slik at den er elektrisk isolert, f.eks. ved bruk av teip på kontaktene. Ta også hensyn til dette når gamle li-ion-batterier skal avhendes på en miljøvennlig måte. Ved transport eller forsendelse av li-ion-batteripakker (f.eks.: lufttransport eller frakt) må det tas hensyn til krav om emballasje og merking. Ta hensyn til gjeldende nasjonale forskrifter. Ved klargjøring av forsendelsen må du rådføre deg med en fagkyndig innen transport av farlig gods. Li-ion-batteripakken skal kun sendes dersom apparatet er uskadet.

Kassering

 Li-ion-batteripakken og nettadapteren skal ikke kastes i husholdningsavfallet! Ta hensyn til gjeldende nasjonale lovbestemmelser. Ved kassering av gamle li-ion-batteripakker må de pakkes inn slik at de er elektrisk isolert, f.eks. ved bruk av teip på kontaktene.

Tekniske data

AE-LAR 350 | AE-LAR 160

Nettadapter:	100-240 VAC			
Inngangsfrekvens:	50/60 Hz ± 3 Hz			
Driftstemperatur:	0°C til + 40°C			
Oppbevaringstemperatur:	-20°C til + 80°C			
Li-ion-batteripakke:				
Størrelse:	135 x 90 x 55 mm	115 x 78 x 52 mm		
Vekt:	310 g	250 g		
Merkespenning:	3,7 V			
Kapasitet:	7200 mAh			
Driftstemperatur:	-20°C til + 60°C	-10°C til + 50°C		
Anbefalt oppbevaringstemperatur:	-20°C bis + 40°C			
Ytelsen til li-ion-batteripakken er temperaturavhengig.				
Temperatur:	-20° C	0° C	23° C	60° C
Ytelse:	50%	80%	100%	85%

STABILA Messgeräte

Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

☎ + 49 63 46 309 - 0

✉ info@de.stabila.com

